

Guía rápida Alcatel 4018

■ Teclas audio



Tecla colgar: para finalizar una llamada.



Tecla de manos libres/Altavoz: para efectuar o responder a una llamada sin descolgar (Alcatel 4018).

- Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- Intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).



Tecla de silencio/interfono:

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular.



Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

■ Teclas de función



Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería

Si esta tecla parpadea, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto, o una solicitud de rellamada nueva.



Tecla de rellamada :

- Permite llamar al último número marcado (pulsación breve).
- Volver a llamar a uno de los 8 últimos números (pulsación prolongada).

1.1 Establecer una llamada



marcar
directamente



descolgar



nº de su
interlocutor



manos libres
(sólo con
Alcatel 4018)



nº de su
interlocutor



comu.

tecla de llamada
programada

usted está en
comunicación



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor 0 es el código por defecto para acceder a la red telefónica pública.



Para la operadora, marcar el '9' (por defecto).

15 Llamar a través del directorio personal



pulsación
breve



pulsar
directamente la
tecla programada
(de 0 a 9)



seleccionar el
interlocutor a quien
se va a llamar



iniciar la llamada

2.3 Impedir que entren nuevas llamadas durante la conversación

Durante la conversación, no desea que le llame ningún otro interlocutor:



Desautoriz.
espera



Autorizar espera



para impedir o autorizar que entren
nuevas llamadas durante la comunicación

2.7 Poner a su interlocutor en espera

• Espera exclusiva:

Está en comunicación con un interlocutor. Desea ponerlo en espera y recuperarlo posteriormente en el mismo teléfono.



usted está en
comunicación



pulsar la tecla de línea cuyo
piloto esté encendido
(comunicación en curso)



su interlocutor está en espera

• Recuperar el interlocutor en espera:



tecla de la línea cuyo
piloto parpadea



Responder




Pilar

usted está en
comunicación

4.1 Desviar las llamadas hacia otro número (desvío inmediato)

Este número puede ser el de un domicilio, de un móvil, de un teléfono de coche, de su correo vocal o el de su teléfono interno (operadora, etc.).




Usted puede continuar efectuando sus llamadas. Solamente el teléfono destinatario puede comunicarse con usted.

4.4 Hacer seguir sus llamadas desde otro teléfono

Desvío remoto

Desea que sus llamadas le sigan:

Debe activar la función a partir del teléfono destinatario del desvío.



4.5 Anular todos los desvíos



6.5 Configurar el timbre



▼ Elegir la melodía



seleccionar la melodía elegida (16 melodías)



validar su elección

▼ Ajustar el volumen del timbre



Volumen timbre OK



seleccionar el volumen elegido (12 niveles)



validar su elección

▼ Ajustar el volumen del timbre



Volumen timbre OK



seleccionar el volumen elegido (12 niveles)



validar su elección

6.12 Bloquear / Desbloquear un teléfono



Bloq OK



el teléfono queda bloqueado / desbloqueado

entrar su código personal